

问题:SIP 分机注册后呼出正常，无法被叫

解决思路：

1. 编码问题，特别是不支持视频编码的话机发了不规程的视频编码导致，移除视频编码即可
2. 分机和话机的 DND 是否开启
3. 通过 SIP-trunk 呼入的话只需保留 SIP-trunk 的 U-law 和 A-law 编码

操作步骤：

1. 视频话机上编码移除
2. 分机的 DND 选项关闭



话机上有 DND 的标志，按一次 DND 按键即可恢复

3. Trunk 保留 U-law 和 A-law 编码

