

问题：SIP-trunk 呼入 DTMF 无法识别

解决思路：

1. DTMF 模式不匹配，修改 trunk 的 DTMF 模式匹配
2. NAT 开启导致，无用的话关掉，有用查看信息是否对

操作步骤：

1. 修改 trunk 的 DTMF 模式，改成 inband 模式

编辑VoIP点对点中继 (S50)

基本 编码 **高级** DOD 改编来电号码

VoIP设置

Qualify ⓘ

支持T.38 ⓘ

User Phone ⓘ

DID设置

DID号码 ⓘ:

发送Privacy ID ⓘ

DNIS名称 ⓘ:

呼入参数

CallerID获取 ⓘ:

DID获取 ⓘ:

呼出参数

Remote Party ID ⓘ:

P Asserted Identity ⓘ:



2. 在 SIP-NAT 中检查对应信息操作，关闭时类型选择 NO

配置

√ PBX

分机

中继

分支互联

呼叫控制

呼叫功能

提示音

常规设置

录音

紧急号码

常规设置 **NAT** 编解码 TLS 会话计时器 QoS T.38 高级

NAT类型 ⓘ:

公网IP地址 ⓘ: :

本地网络地址 ⓘ: /

NAT模式 ⓘ:

