



亿景 Escene  
IP 话机配置向导

版本 1.0

厦门朗视信息科技有限公司

# 配置亿景 IP phone 注册到 MyPBX

适用型号: Escene ES620, ES410, ES330, ES320, ES290, ES220, ES205, DS622, DS412, DS102, WS620, WS320, WS220, WS103, WS102, HS118, HS108, US103, US102, GS620, GS410, GS330.

## 提示:

该向导测试的话机 Escene ES330 和 ES620, 基于版本 V1.0.5.2-2092 和 V2.2.7-3449。如果您使用的话机固件版本不同, 在配置界面以及功能上也会有所区别。该向导配置的为恢复默认设置的话机, 如果不确定话机是否配置过, 请先将其恢复默认配置。

## 配置步骤:

注: 本例中, 话机的 IP 为: 192.168.5.6, MyPBX 的 IP 地址为: 192.168.5.151

1. 打开浏览器, 输入话机的 IP 地址: <http://192.168.5.6>

2. 用话机的默认用户名和密码来登陆:

用户名: root

密码: root



图 1

3. 点击“账号及服务器配置”标签, 选择要注册的账户。

4. 选择账户 1，点击“账号 1”，SIP 相关设置页面如下图：

账号1

**SIP相关**

是否启用:

账号模式: VOIP

显示名: 520

帐号: 520 \*

认证用户名: 520

密码: ●●●●●●●● \*

描述: 520

SIP服务器: 192.168.5.151

备用服务器:

外出代理服务器:

备用外出代理服务器:

轮询注册间隔时间: 32 s 默认值: 32s, 范围: 20s~~60s

NAT Traversal: 关闭

STUN服务器:

BLA:  关闭  开启

BLA号码:

注册方式:  SIP  TEL

Subscribe Period: 1800 默认值: 1800s, 最小值: 120s

注册刷新时间: 3600 默认值: 3600s, 最小值: 40s

DNS-SRV:  关闭  开启

连接类型:  UDP  TCP  TLS

图 2

- 1) 是否启用: 勾选，激活账号
- 2) 账号模式: VOIP
- 3) 显示名: 填入该分机的显示名称，可为分机号
- 4) 账号: 填入需要注册的分机号，本例中为 520
- 5) 认证用户名: 填入该分机的认证名，默认与分机号一致
- 6) 密码: 填入该分机的注册密码，关于密码可以在 MyPBX 该分机页面找到
- 7) 描述: 显示在话机上的标签，可为分机号，也可自定义
- 8) SIP 服务器: 填入 MyPBX 的 IP 地址
- 9) NAT Traversal: 默认 Disable，如果希望注册远程分机，可选择 STUN，并在下面的“STUN 服务器”填写正确地址
- 10) BLA: 关闭
- 11) 注册方式: SIP
- 12) DNS-SRV: 关闭
- 13) 连接类型: UDP

## 5. 设置呼叫相关

**呼叫相关**

帐号占用的线路数:  (默认: 2)

免打扰:  关闭  开启

匿名呼叫:  关闭  开启

会话时间:  关闭  开启

会话时间设置:  (最小值:300s)

Allow-events:  关闭  开启

注册进行网络穿透:  关闭  开启

铃声:  ▼

UDP Keep-alive Message:  关闭  开启

UDP Keep-alive Interval:  (15-60s)

图 3

- 1) 免打扰: 关闭
- 2) 匿名呼叫: 关闭
- 3) 会话时间: 关闭
- 4) Allow-event: 关闭
- 5) 注册进行网络穿透: 开启

## 6. 加密配置

**加密配置**

信令加密:  关闭  开启

RTP加密:  关闭  开启

加密方式:  ▼

加密密钥:

RTP起始端口:  --

图 4

- 1) 信令加密: 关闭
  - 2) RTP 加密: 选择关闭, 这个是 SRTP 的选项。如果要选择开启, 请在 MyPBX 的 SRTP 启用后设置此项
7. 点击“提交”按钮, 话机就会注册到 MyPBX 不需要重启, 关于话机注册状态, 可以在 MyPBX 的线路状态页面找到。

&lt;结束&gt;