



Htek IP 话机配置向导

版本 1.1

厦门星纵信息科技有限公司

目录

1. 介绍.....	3
2. 配置 HTEK 话机.....	4
2.1 注册 SIP 分机.....	4
2.1 配置 BLF.....	5

1. 介绍

本向导介绍如何使用汉隆（Htek）话机注册 S 系列 IPPBX 的分机，同时介绍如何使用 S 系列 IPPBX 的“话机配置”功能配置汉隆话机。

注意：

- S 系列 IPPBX 固件版本 X.19.0.47 版本以上支持汉龙话机自动配置。
- 本文档测试汉隆话机 UC862 版本 1.0.3.82。

❖ 适用型号：

- Htek UC623
- Htek UC626
- Htek UC802
- Htek UC803
- Htek UC804
- Htek UC840
- Htek UC842
- Htek UC806
- Htek UC860
- Htek UC862

2. 配置 Htek 话机

1. 将话机接入内网，插入电源线，话机开始启动，启动过程中将自动从 DHCP 服务器上获取 IP 地址，通过按话机上的 **Menu->Status->Network** 按键可以获取 IP 地址信息，本例中话机的 IP 为：192.168.6.125，S 系列 IPPBX 的 IP 地址为：192.168.6.126。
2. 打开浏览器，输入话机的 IP 地址：<http://192.168.6.125>。
3. 话机登录默认用户名和密码：
用户名：admin
密码：admin

2.1 注册 SIP 分机

点击“账号”，选择“账号 1”，设置账号信息，如下所示：

账号	账户 1
使用者状态	注册上
* 账号激活	<input type="radio"/> 否 <input checked="" type="radio"/> 是
* 主用SIP服务器	192.168.6.126
备用SIP服务器1	
备用SIP服务器2	
主要SIP服务器优先	<input checked="" type="radio"/> 否 <input type="radio"/> 是
出局代理服务器	
备份呼出代理	
* SIP传输	<input checked="" type="radio"/> UDP <input type="radio"/> TCP <input type="radio"/> TLS
NAT穿越	<input type="radio"/> 否 <input checked="" type="radio"/> 否, 但是保持发送 <input type="radio"/> STUN
标签	catherine
* SIP用户ID	100
* 认证ID	100
* 认证密码
名称	catherine

图 1-2 SIP 分机注册

- 1) 账号激活：选择“是”。
- 2) 主用 SIP 服务器：填入 S 系列 IPPBX 的 IP 地址，本例中为：192.168.6.126。
- 3) SIP 传输：UDP。
- 4) 标签：显示在话机屏幕上的名称。
- 5) SIP 用户名 ID：填写注册分机的号码。

- 6) 认证 ID: 填写注册分机的号码。
- 7) 认证密码: 填写注册分机的密码。
- 8) 名称: 拨打电话时, 对方话机显示的名称。

点击“保存”, 如果分机成功注册上, 可以看到账号状态显示“注册上”。

2.1 配置 BLF

用户可通过设置 BLF 按键来监控 S 系列 IPPBX 的分机和外线。

注意:

- S 系列 IPPBX 支持 BLF 监控外线的类型包括 PSTN、GSM、SIP。
- 用户可按 BLF 按键抓 PSTN 外线或者 GSM 外线, 直接拨打外部电话。
- 配置 BLF 时, 请注意选择注册到 S 系列 IPPBX 的账号, 否则 BLF 按键不会生效。

点击“功能”菜单, 进入“记忆键”设置 BLF。



- 类型: BLF。
- 值: 填写 S 系列 IPPBX 的分机账号或者外线的名称。
- 账户: 选择注册到 S 系列 IPPBX 的账号。
- 代答码: 填写 S 系列 IPPBX 默认的代答码 (*04), 可以代答监控分机的来电。
<结束>